

開機啟動聲控

插電後，語音開啟!

歡迎使用歌林語音遙控循環扇，您可以使用歌林歌林喚醒我

功能	聲控指令	聲控回應
啟動聲控模式	歌林歌林/歌林循環扇	主人，我在的

開/關機設定

15秒待機:主人，我先退下了! 喚醒只需啟動聲控模式

功能	聲控指令	聲控回應
打開風扇	開機/打開風扇	好的，已打開風扇
◎重複下達開機指令時回覆:主人，風扇已處於開機狀態		
關閉風扇	關機/關閉風扇	好的，已關閉風扇

風量設定

貼心提醒:未開機時若輸入指令會說:主人，請先開啟風扇或對我說打開風扇

功能	聲控指令	聲控回應
弱速	一檔風/調到1檔	好的，已調到1檔
中速	二檔風/調到2檔	好的，已調到2檔
高速	三檔風/調到3檔	好的，已調到3檔
加大風量	增大風量/風量加大 風已經最大	好的，風量已增大 好的，風速已最大
減小風量	減小風量/風量減小 風已經最小	好的，風量已減小 好的，風速已最小

左右風向開關

功能	聲控指令	聲控回應
打開風向	打開左右擺頭/左右擺頭 打開上下擺頭/上下擺頭 打開3D擺頭/3D擺頭	左右擺頭已打開 上下擺頭已打開 3D擺頭已打開
關閉風向	關閉左右擺頭 關閉上下擺頭 關閉3D擺頭	左右擺頭已關閉 上下擺頭已關閉 3D擺頭已關閉

定時關機設定

功能	聲控指令	聲控回應
定時關機	定時1小時 定時2小時/定時兩小時 ◆可選擇1~12小時	好的，已定時1小時 好的，已定時2小時 ◆1~12小時後關機
關閉定時	關閉定時	好的，已關閉定時
取消定時	取消定時	好的，已取消定時

語音播報音量調整

功能	聲控指令	聲控回應
加大音量	增大音量/音量大一點	好的，音量已增大
◎音量已最大時回覆:好的，音量已最大		
最大音量	最大音量/音量最大	好的，音量已最大
減小音量	音量減小/音量小一點	好的，音量已增大
◎音量已最大時回覆:好的，音量已最小		
最小音量	最小音量/音量最小	好的，音量已最大