

# KINGRINDER LEICHTER MANUELLER HAND- KAFFEEMÜHLE

- Bedienungsanleitung -

P0/P1/P2



## WAS IST IN DER BOX?

- Mühle



- Griff



- Gummihülse



- Bürste



# WIE BEDIENT MAN DIE MÜHLE?

1. Entnehmen Sie den Auffangbehälter. Setzen Sie den Griff auf und halten Sie ihn fest, um ein Verdrehen zu verhindern.
2. Halten Sie den Griff und drehen Sie die Drehknöpfe im Uhrzeigersinn, bis sie fest sitzen.
3. Drehen Sie die Drehknöpfe gegen den Uhrzeigersinn zu den empfohlenen Mahlstufen. (Bitte beachten Sie die unten angegebenen empfohlenen Mahlstufen.)
4. Setzen Sie den Auffangbehälter auf und nehmen Sie den Griff heraus. Füllen Sie 20g Kaffeebohnen in die Mühle.
5. Setzen Sie den Griff auf und beginnen Sie mit dem Mahlen.



## EMPFOHLENE EINSTELLUNGEN DER MÜHLE

※ EIN KREIS ENTSPRICHT **30 KLICKS**.

Braumethoden	P0	P1	P2
Espresso	Nicht empfohlen	10~20Klicks	
Mokkakanne AeroPress	30~40Klicks		
Pour-Over	45~60Klicks		
French Press	70~80Klicks		

## WIE REINIGT MAN DIE MÜHLE?

1. Nehmen Sie den Auffangbehälter heraus und setzen Sie den Griff auf die Mühle.
2. Halten Sie den Griff und drehen Sie die Drehknöpfe gegen den Uhrzeigersinn, bis sie vollständig nach unten gedreht sind.
3. Nehmen Sie die Komponenten heraus (wie auf den Bildern gezeigt).
4. Verwenden Sie den Luftbläser und die Bürste, um den Rückstand des Kaffeepulvers zu reinigen.
5. Setzen Sie die Komponenten in der richtigen Reihenfolge wieder zusammen.



### VORSICHTSMASSNAHMEN:

1. Die gesamte Mühle sollte nicht mit Wasser gewaschen werden. Verwenden Sie bitte die mitgelieferte Bürste oder den Luftbläser zur Reinigung.
2. Bitte drehen Sie den Griff nicht, wenn die Skala auf null steht oder weniger als **8Klicks** beträgt, da dies zu Schäden an der Mühle führen könnte.
3. Aus Präzisionsgründen sollten das äußere Mahlwerk und die zentrale Achse nicht auseinandergenommen werden. Verwenden Sie keine Werkzeuge zum gewaltsamen Auseinandernehmen.
4. Bitte verzichten Sie darauf, Gegenstände außer Kaffeebohnen zu mahlen. Mahlen Sie außerdem keine ungerösteten Bohnen, die den Röstprozess nicht durchlaufen haben.
5. Das äußere Gehäuse des Produkts besteht aus spritzgegossenem Kunststoff und kann Nähte und leichte Spuren aufweisen, was normale Vorkommnisse sind.