

 **開機啟動聲控** 歡迎使用智能語音風扇，請用歌林歌林喚醒我!  
插電後，語音開啟!

功能	聲控指令	聲控回應
啟動聲控模式	歌林歌林/歌林循環扇	主人我在的!

 **開/關機設定** 15秒待機回報:我去休息了，有需要請叫我!

功能	聲控指令	聲控回應
打開風扇	開機/打開風扇	好的，已為您打開風扇
關閉風扇	關機/關閉風扇	好的，已關機

## 風量設定

功能	聲控指令	聲控回應
弱速	1檔風/調到1檔	好的，已調到1檔風
中速	2檔風/調到2檔	好的，已調到2檔風
高速	3檔風/調到3檔	好的，已調到3檔風
調整風量(大)	增大風量	好的，風量已增大/風量已最大
調整風量(小)	減小風量	好的，風量已減小/風量已最大

## 模式設定

功能	聲控指令	聲控回應
正常風	正常風/打開正常風	好的，正常風模式已打開
自然風	自然風/打開自然風	好的，自然風模式已打開
睡眠風	睡眠風/打開睡眠風	好的，睡眠風模式已打開

## 左右風向開關

功能	聲控指令	聲控回應
打開風向	打開左右遙頭/左右遙頭 打開上下遙頭/上下遙頭 打開3D遙頭/3D遙頭	好的，已打開左右遙頭 好的，已打開上下遙頭 好的，已打開3D遙頭
關閉風向	關閉左右遙頭 關閉上下遙頭 關閉3D遙頭	好的，已關閉左右遙頭 好的，已關閉上下遙頭 好的，已關閉3D遙頭

## 定時關機設定

功能	聲控指令	聲控回應
定時關機	定時1小時 ◆可選擇1~12小時	好的，已定時1小時 ◆1~12小時後關機
預約定時 關閉風扇預約	預約1小時開機 ◆可選擇1~12小時	好的，已預約1開機 ◆1~12小時到開機
取消定時	關閉定時/取消定時	好的，已取消定時

## 語音播報音量調整

功能	聲控指令	聲控回應
加大音量	增大音量/音量增大/ 聲音大一點	好的，音量已增大/音量已最大
減小音量	減小音量/音量減小/ 聲音小一點	好的，音量已減小/音量已最小
音量最大聲	音量最大/最大音量	音量已最大
音量最小聲	音量最小/最小音量	音量已最小

## 貼心語錄

聲控指令	聲控回應
我心情不好	主人，有我在，微笑一下，心放下 明天又是美好的開始喔!
有客人來了/有人來了/打招呼	哈囉，你好，初次見面多多指教!
我回來了!	主人，看見你真開心，你辛苦了好好休息
唱首歌來聽	主人，這不是我的專長我只能為你帶來涼爽
我好無聊!	主人，我陪你看個電影喝個下午茶
我想睡了!晚安	主人，安心睡，記得設鬧鐘，晚安喔~