

Bruksanvisning

homeGuard Smokesense

FOR STUE

homeGuard Smokesense for stue

Komponenter, montering og virkemåte

Dette dokumentet beskriver homeGuard Smokesense for stuen, som er basert på såkalt «Plug & Play» og fungerer på følgende måte:

Ved deteksjon av røyk vil røykdetektoren sende signal til de elektroniske bryterne, som umiddelbart slår av strømmen til aktuelle apparater.

Systemet består av følgende deler som enkelt monteres ved å plugge inn de elektroniske bryterne mellom aktuell stikkontakt og de respektive apparatene:



To elektroniske brytere for varmeovner eller andre elektriske apparater som kan representere brannfare i stuen. (Max 2500W).



Trådløs, optisk røykdetektor.



Den lille trykknappen på denne bryteren (markert med rød pil) må vende opp, slik at den ikke kommer i klem mot annet støpsel.

Knappen brukes til resetting etter brannalarm, for å få strømmen tilbake igjen. Du finner en knapp på hver bryter.

Denne kan også brukes som av/på knapp uavhengig av brannalarm.

Viktig! Knappen må ikke holdes inne, da dette kan slette programmering!

homeGuard Smokesense for stue

Komponenter, montering og virkemåte

Montering av røykdetektor:

Ta av dekselet bak røykdetektoren og fjern isolasjonen til batteriet.

Røykdetektoren skal nå gi fra seg et kort signal som indikasjon på at den er driftsklar.

Sett dekselet på plass og fest røykdetektoren i taket, enten med medfølgende dobbeltsidige tape (borrelås), eller de to medfølgende skruene. Om du benytter tape, er det viktig at det er rent i taket der du skal feste røykdetektoren. Om du bruker skruer, fester du dekselet først, og deretter fester røykdetektoren til dekselet.

OBS! røykdetektoren skal ikke plasseres nærmere enn 0,5 m fra vegg eller like ved lufteuttak.

Som enhver annen røykdetektor, kan også denne gi falsk alarm ved mye støv, damp eller annen forurensing av luften.

Du kan med fordel støvsuge røykdetektoren med børste for å fjerne støvpartikler, og dermed forhindre falske alarmer.

Viktig! Du trenger ikke bruke testknappen, da røykvarsleren har innebygget selvtest.

Testknappen må under ingen omstendighet holdes inne, da dette kan føre til sletting av programmering!

Vi anbefaler test av systemet etter fullstendig installasjon, samt etter batteribytte. Se punkt «Test av systemet».

Systemet er nå klart, og du har nå et unikt og effektivt brannforebyggende system i stuen.

homeGuard Smokesense for stue

Ved alarm:

I samme øyeblikk som røykdetektoren løser ut, høres alarmen, og samtlige tilkoblede apparater blir strømløse.

Sørg deretter for å slå av det apparatet som forårsaket røykutvikling.

For å stoppe alarmen må det luftes, og eventuelt vifte med en avis eller lignende under røykdetektoren til alarmen opphører (alarmen piper inntil røyken er borte, eller batteriet er tomt/ fjernet). Dette er for øvrig samme fremgangsmåte som enhver røykdetektor. Vær oppmerksom på at langvarig alarm vil tømme batteriet (Se avsnitt «Batteri til røykdetektoren»).

Gjenninnkobling:

Etter at alarmen er avstilt, trykker du kort på den lille knappen markert med rød pil, på hver av de elektroniske bryterene, og bryterene vil nå koble inn igjen.



Viktig! Knappen må ikke holdes inne, da dette kan slette programmering!

Batteri til røykdetektoren:

Batteriet vil normalt vare i ca. 2 år, og varsler med korte signaler når det er tid for bytte. Vær oppmerksom på at en eller flere utløste alarmer vil korte ned på batteriets levetid.

Vi anbefaler at du alltid har et reservebatteri liggende. Batteritype: CR123A.

Vi anbefaler at du tester systemet med røyk etter batteriskifte.

Viktig! Etter at du har fjernet det gamle batteriet, vent i ca. 1 minutt før du setter inn det nye.

homeGuard Smokesense for stue

Test av systemet (Røykdetektor)

Systemet er testet før det forlater produsenten, og røykdetektoren har intern automatisk selvtest. Vi anbefaler likevel test av systemet etter installasjon, samt etter batteribytte.

For å teste systemet må det genereres røyk like under detektoren inntil alarmen utløser. Til dette kan du bruke de medfølgende røykstikker.

Sjekk da at samtlige tilkoblede apparater blir strømløse. Når alarmen har opphørt, kan du resette de elektroniske bryterne (se avsnitt for gjeninnkopling).

Flytte systemet til annen lokasjon?

Da systemet er basert på «Plug & Play» er det enkelt å demontere og sette det opp et annet sted.

Mer informasjon finner du på
homeguard.no

homeGuard®

Intelligent brannforebyggende system