



GUIDE DE DÉSINFECTION POUR TERMINAUX DE PAIEMENT PAX





Ce dont vous aurez besoin



01
Gel hydro alcoolique



02
Cartes de nettoyage
pour lecteur CB



03
Lingettes à base
d'alcool ou solution
sans alcool spécifique
et chiffon microfibre

Note : Veillez à ne pas utiliser de produits de nettoyage ou de désinfection forts ou abrasifs, contenant de puissants agents chimiques, à l'instar de l'eau de javel, qui seraient susceptibles d'endommager l'appareil.

Si vous hésitez quant aux produits pour lesquels opter, veuillez contacter **CODEXIM** (ventes@codexim.fr) ou **PAX France** (bertrand@paxtechnology.fr)

Guide de désinfection pour
terminaux de paiement PAX



Votre fournisseur **CODEXIM**

Pour toute demande, contactez Codexim via :

www.codexim.fr
ventes@codexim.fr
01.60.13.56.56

- Expertise en entretien monétique
- Qualité assurée
- Livraison express
- Engagements écologiques
- Du sur-mesure si nécessaire



Les produits recommandés



Cartes sèches microfibre pour lecteur de cartes à puce

Elle élimine en un geste toute trace de saleté (humidité, graisse, poussières, etc.) qui encrassent les contacts et engendrent des phénomènes de « carte muette ».



Lingettes désinfectantes (avec alcool)

Ces lingettes en microfibre permettent de désinfecter le terminal, y compris dans ses interstices, avec une quantité de liquide adéquate, sans risque de surplus dommageable pour l'appareil.



Lingettes désinfectantes (sans alcool)

Dotées d'un fort pouvoir nettoyant, ces lingettes sans alcool permettent une désinfection complète et performante sans aucun risque d'altération de l'appareil. Elles sont sans danger pour la peau.



Spray désinfectant (sans alcool) + chiffon microfibre

Ce spray sans alcool permet une désinfection efficace et sans risque du terminal et s'inscrit dans une démarche de respect de l'environnement grâce à son contenant rechargeable.



Spray nettoyant intensif + chiffon microfibre

Ce spray nettoyant écologique est adapté au nettoyage des plasturgies des caisses et terminaux de paiement. Il élimine toute trace de saletés tenaces, traces de graffiti, nicotine ou autres salissures.



Kits de désinfection / nettoyage / protection

A la demande.



Les accessoires recommandés



Housse cuir et matière technique avec accroche pour ceinture - D200



Housse silicone - D200



Housse silicone - A920



Housse de transport cuir - A920



Support acier PAX - A80, A920, Q30, Q80, S300



Support plastique renforcé Space Pole - Gamme complète



Accessoires de protection pour clavier / écran

A la demande



PRÉCONISATIONS DE DÉSINFECTION

Soyez conscients des bonnes pratiques

- Avant tout nettoyage, veillez à ce que le matériel soit débranché et éteint.
- Ne pulvérisez aucun liquide ou spray directement sur le terminal. Utilisez un chiffon ou une lingette imprégnée au préalable.
- N'insérez rien dans le lecteur de cartes qui ne soit une carte de crédit ou une carte de nettoyage pour lecteur CB, qui sont prévues à cet effet. L'utilisation de tout autre produit non adapté à cet usage peut engendrer le dépôt de particules, saletés et poussières dans le terminal et potentiellement annuler sa garantie en cas de panne.
- Adoptez de bonnes pratiques d'hygiène en vous lavant les mains quotidiennement, et en désinfectant quotidiennement vos terminaux de paiement avant utilisation.

Note : Les instructions suivantes sont illustrées avec un A920. Cependant, ce guide d'entretien peut être adopté pour tous les terminaux de paiement PAX.

Guide de désinfection pour terminaux de paiement PAX



◀ ETAPE 1

Lavez vos mains au savon ou à l'aide de gel hydro-alcoolique avant de manipuler le terminal.

ETAPE 2 ▶

Utilisez une lingette désinfectante et commencez par nettoyer l'écran du terminal. Si vous utilisez un spray, ne pulvérisez pas le liquide directement sur le terminal mais utilisez-le sur un chiffon microfibre ou de qualité optique.



◀ ETAPE 3

Procédez au nettoyage de l'entièreté du terminal avec une nouvelle lingette. Soyez vigilant à ce qu'aucun liquide provenant des lingettes ou du chiffon ne puisse s'infiltrer dans les interstices de l'appareil ou dans le lecteur de cartes.

ETAPE 4 ▶

Glissez la carte au niveau du lecteur de bande magnétique en haut de l'écran. Faites glisser la carte de droite à gauche à plusieurs reprises.



◀ ETAPE 5

Avec une nouvelle carte de nettoyage, renouvelez l'opération mais en l'insérant dans le lecteur de cartes à puce, afin d'éviter tout phénomène de carte « muette ».

GUIDE DE DÉSINFECTION POUR TERMINAUX DE PAIEMENT PAX

www.codexim.fr

