

▶ **啟動聲控模式** 歡迎使用歌林14吋語音遙控DC扇，你可以使用
 插電後，語音開啟! 歌林歌林喚醒我。

功能	聲控指令	聲控回應
啟動聲控模式	歌林歌林/小歌小歌	我在!

 **開/關機設定** 15秒待機回報:主人我休息了! 喚醒只需啟動聲控模式

功能	聲控指令	聲控回應
打開風扇	開機/開電風扇/打開風扇/ 打開電風扇/打開DC扇/ 打開語音扇/打開遙控扇	好的，已打開風扇
關閉風扇	關機/關閉風扇/關掉風扇/ 關電風扇/關閉電風扇/ 關掉電風扇	好的，已關閉風扇

風量設定

功能	聲控指令	聲控回應
最小風	1檔風/2檔風/3檔風	好的，已打開1檔風(或N檔風)
弱風	4檔風/5檔風/6檔風	好的，已打開4檔風(或N檔風)
中速風	7檔風/8檔風/9檔風	好的，已打開7檔風(或N檔風)
強風	10檔風/11檔風/12檔風	好的，已打開10檔風(或N檔風)
加大風量	風大一點/風量大一點 增大風量/風量增大 加大風量/風量加大	好的，已調大，現在是N檔
最大風量	風最大/風調最大/最大風量	好的，已為您調到最大風量
減小風量	風小一點/風量小一點 減小風量/風量減小 變小風量/風量變小	好的，已調小，現在是N檔
最小風量	風最小/風調最小/最小風量	好的，已為您調到最小風量

模式設定

功能	聲控指令	聲控回應
正常風	正常風/打開正常風	好的，正常風已打開
自然風	自然風/打開自然風	好的，自然風已打開
睡眠風	睡眠風/打開睡眠風	好的，睡眠風已打開
關閉自然風	關閉自然風/停止自然風	好的，自然風已關閉
關閉睡眠風	關閉睡眠風/停止睡眠風	好的，睡眠風已關閉

※關閉自然風及睡眠風時，會自動開啟正常風!

左右風向開關

功能	聲控指令	聲控回應
打開風向	擺頭/打開擺頭/擺頭打開/ 打開左右擺頭/左右擺頭打開 搖頭/打開遙頭/遙頭打開/ /打開左右遙頭/左右遙頭打開	好的，已打開擺頭
關閉風向	關閉擺頭/關掉擺頭/停止擺頭 關閉遙頭/關掉遙頭/停止遙頭 關閉左右擺頭 關掉左右擺頭 停止左右擺頭	好的，已關閉擺頭

定時關機設定

功能	聲控指令	聲控回應
定時關機	定時1~12小時	好的，已定時1~12小時後關機
取消定時	關閉定時/取消定時/停止定時 定時關閉/定時取消/定時停止	好的，已取消定時

語音播報音量調整

功能	聲控指令	聲控回應
加大音量	音量大一點/聲音大一點 增大音量 加大音量/音量加大	好的，音量已調大
最大風量	調最大音量/最大聲/最大音量 音量最大	音量已最大
減小風量	音量小一點 減小音量 變小音量/音量變小	好的，音量已減小
最小風量	降最低音量/最小聲/音量最小	音量已最小