

開機啟動聲控

插電後，語音開啟!

我會說話喔~請試著喚醒小鹿!

功能	聲控指令	聲控回應
啟動聲控模式	小鹿小鹿/小鹿循環扇	小鹿聽到了!

開/關機設定 15秒待機回報:小鹿要休息了! 喚醒只需啟動聲控模式

功能	聲控指令	聲控回應
打開風扇	打開風扇/風扇打開/開風扇 打開電風扇/開電風扇/ 打開循環扇/循環扇打開	好的，已打開風扇
關閉風扇	風扇關掉/關閉風扇/關風扇 關電風扇/關閉電風扇/循環扇 關掉/關閉循環扇/關閉電風扇 /電風扇關掉/關循環扇	好的，已關閉風扇

風量設定

功能	聲控指令	聲控回應
弱速	打開一檔風/一檔風/風速一檔	好的，已打開一檔風
中速	打開兩檔風/兩檔風/風速兩檔	好的，已打開兩檔風
高速	打開三檔風/三檔風/風速三檔	好的，已打開三檔風
加大風量	調大風扇/風大一點 風量大一點/風再大 增大風量/加大風量 風開大一點/風調大一點	好的，已調大風量
最大風量	風調最大	好的，已為您調到最大風量
減小風量	調小風量/風小一點 風量小一點/風再小 減小風量/風調小一點	好的，已調小風量
最小風量	風調最小	好的，已為您調到最小風量

模式設定

功能	聲控指令	聲控回應
正常風	正常風/打開正常風	好的，已調到您設定的模式，目前為正常風
自然風	自然風/打開自然風	好的，已調到您設定的模式，目前為自然風
睡眠風	睡眠風/打開睡眠風	好的，已調到您設定的模式，目前為睡眠風

左右風向開關

功能	聲控指令	聲控回應
打開風向	打開左右擺頭/左右擺頭 打開上下擺頭/上下擺頭 打開3D擺頭/3D擺頭	好的，已打開左右擺頭 好的，已打開上下擺頭 好的，已打開3D擺頭
關閉風向	關閉左右擺頭/關掉左右擺頭 關閉上下擺頭/關掉上下擺頭 關閉3D擺頭/關掉3D擺頭	好的，已關閉左右擺頭 好的，已關閉上下擺頭 好的，關閉3D擺頭

定時關機設定

功能	聲控指令	聲控回應
定時關機	定時1小時/1小時/設定1小時 定時兩小時/兩小時/設定兩小時 ◆可選擇1~12小時	好的，已定時1小時後關機 好的，已定時兩小時後關機 ◆1~12小時後關機
取消定時	關閉定時/取消定時/停止定時	好的，已取消定時

語音播報音量調整

功能	聲控指令	聲控回應
加大音量	調大音量/聲音大一點 聲音再大/增大音量 加大音量/音量大一點	好的，音量已調大
音量最大聲	最大音量	好的，已為您調到最大音量
減小風量	調小音量/聲音小一點 降低音量/音量小一點 減小音量	好的，音量已調小
音量最小聲	最小音量	好的，已為您調到最小音量