



MoucheStick.com

Nous vous remercions pour votre commande et nous sommes très heureux de vous faire partager l'expérience MoucheStick. Nous espérons que vous et vos proches apprécierez ce trompe l'œil qui donne une **mouche** de folie à vos toilettes et aide à viser juste.

Instructions de pose

- **Vérifiez que la cuvette des WC ou l'urinoir est totalement sec et propre.** Cette étape est la plus importante ! L'emplacement du MoucheStick doit être **parfaitement sec** pour garantir la longévité.
- Retirez délicatement le sticker du papier support en évitant de toucher la partie collante.
- Posez le sticker à environ 3 centimètres de la ligne de flottaison dans une cuvette de WC ou à environ 5 centimètres au-dessus de l'évacuation dans un urinoir.
- C'est ok ! Si vous avez respecté ces étapes, l'autocollant pourra résister à l'eau et au nettoyage au moins 2 an. Et après, il vous en restera encore pour le remplacer.



Ces données conviennent à la majorité des toilettes, vous pouvez les adapter. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez un doute.



Pour vous remercier de votre achat, nous vous offrons ce **code de réduction de 25%** que vous pouvez utiliser ou partager : « MERCI03 ». Code valable 3 mois.

www.MoucheStick.com, les autocollants révolutionnaires pour toilettes et urinoirs !