



※遮音効果を発揮させるために。  
各取り合いをサウンドブリッジ防止のため適切に隙間を設けること。

遮音床2F床断面詳細図