

Guide pour l'ajustement de la puissance de sortie des Kits Play & Plug

Conditions préalables : Assurez-vous que la DTU et le micro-onduleur fonctionnent normalement et que la connexion de communication est normale.

Procédés :

1. Ouvrez l'App S-Miles Cloud et connectez-vous à votre compte.
2. Cliquez sur le bouton dans le coin inférieur gauche de l'APP pour trouver la centrale électrique qui doit régler la puissance et le cliquez pour entrer.
3. Cliquez sur le bouton dans le coin inférieur droit de l'écran pour passer à la page des paramètres.
4. Cliquez sur la troisième colonne **Réglage de la puissance**.
5. Après avoir entré, confirmez que le coin supérieur droit est défini par défaut sur le réglage de puissance.
6. Réglage du pourcentage de la puissance de sortie (plage de réglage 2~100)


Prenons l'exemple d'une centrale de 800W ramenée à 600W :

$(600/800) * 100\% = 75\%$, le nombre à remplir est alors de 75.


7. Cliquez sur le bouton **Sauvegarder** ci-dessous et attendez que la commande soit émise avec succès.

Note: Si vous souhaitez rétablir la pleine puissance de sortie, modifiez la valeur à 100 et enregistrez la commande émise.


Les illustrations:




Procédé 2



Procédé 3



Procédé 4



Procédé 6-7