

MONTAGE INSTRUCTIE :



De inbouwbrander wordt compleet geleverd met gasdrukregelaar (50 mBar) en gas slang. U dient zelf een gasfles aan te schaffen. Deze kunt u bij uw plaatselijke gasleverancier aanschaffen.

1. Plaatsen van de inbouwbrander in een bestaande tafel.

Haal uw inbouwbrander voorzichtig uit de verpakking. Kies een geschikte locatie (buiten op een harde/stabiele ondergrond) voor het plaatsen van de gashaard. De locatie dient aan volgende voorwaarden te voldoen.

- Zorg ervoor dat de inbouwbrander ingebouwd wordt in een onbrandbaar oppervlak. De ondergrond dient geheel vlak en schoon te zijn. Daarnaast mag de inbouwbrander niet in materialen worden ingebouwd die warmte sterk geleiden.
- De inbouwbrander dient geplaatst te worden op minimaal 2 meter van brandbare materialen en vloeistoffen.

Maak een uitsparing in bijvoorbeeld uw bestaande tuintafel of een andere plek waar u de brander in wilt monteren. Na het maken van de uitsparing plaatst u de inbouwbrander van bovenaf in uw tafel.

Indien u de lavastenen of keramische houtblokken wenst te bestellen is dit mogelijk via KenDa Design.

Gaat u de inbouwbrander voor het eerst gebruiken zorg er dan voor dat het apparaat gedurende 15 minuten op de hoogste stand wordt aangezet. Op deze manier worden de lavastenen goed verhit en zorgt dit ervoor dat mogelijke oneffenheden of luchtbelletjes uit de lavastenen zullen verdwijnen. Zorg ervoor dat u geen brandbare materialen binnen een straat van 2 meter rond de tafel plaatst. Wilt u na gebruik de keramische houtblokken en lavastenen opruimen of verplaatsen. Zorg ervoor dat deze dan steeds volledig zijn afgekoeld.

De lavastenen en de houtblokken kunnen op termijn zwart gaan blakeren. Dit geeft met roetvorming wat altijd ontstaat bij apparaten welke een gele vlam tonen. Deze roetvorming kunt u verwijderen door de keramische houtblokken en lavastenen schoon te blazen/zuigen met een stofzuiger. Het roet kan er ook afgeborsteld worden met een droge borstel.

2. Aansluiten op de gasfles.

De inbouwbrander is alleen geschikt voor Propaan gas. Verzekert uzelf ervan de juiste gasfles te hebben aangeschaft. De meegeleverde gas slang is 1 meter lang. Sluit de gasfles aan op de meegeleverde drukregelaar en draai de gasfles open als u de inbouwbrander wilt gebruiken. Gebruikt u de inbouwbrander niet, draai dan altijd de gaskraan op de gasfles dicht.

3. Vervangen van de gasfles.

Is de gasfles op en dient u deze te vervangen? Zorg ervoor dat de gaskraan ten alle tijden dicht is en draai de drukregelaar van de gasfles dicht. Controleer na het plaatsen van een nieuwe fles altijd alle gasverbindingen op lekkages.

4. Vervangen van de gas slang en drukregelaar.

Vervang uw propaan gas slang om de 4 jaar. Dit is een advies. Voor drukregelaars geldt een termijn van 5 jaar. Controleer het apparaat na het vervangen van de drukregelaar en gas slang altijd op gaslekkage. Dit kunt als volgt doen:

- Open de gasfles via de draaiknop, maar schakel het apparaat niet aan.
- Maak een oplossing van wasmiddel en half water en spray dit over elke verbinding en de gas slang. Indien er een gaslekkage in de verbinding of slang zit ontstaan er luchtbelletjes.
- Als er luchtbelletjes zichtbaar worden en er dus een gaslekkage aanwezig is, sluit dan onmiddellijk de gastoevoer af. Schaf een nieuwe gas slang en regelaar aan.
- Mocht het probleem aanhouden neem dan contact op met een erkende gasinstallateur.

Vervang de gas slang of drukregelaar op dezelfde wijze als het is gemonteerd. In België dient een 30 of 50 mBar drukregelaar geplaatst te worden. Deze gas slang mag maximaal 1,5 meter lang zijn. Bij twijfel raadpleeg steeds een erkende gasinstallateur.

5. Vervangen van de batterij voor de piezo ontsteking.

De inbouwbrander beschikt over een piezo ontsteking, die werkt op een AA batterij. Het kan voorkomen dat na veelvuldig gebruik deze batterij leeg raakt. De batterij kan u als volgt vervangen:

- Zorg ervoor dat de inbouwbrander en eventueel de lavastenen en keramische houtblokken volledig zijn afgekoeld.
- Zorg ervoor dat de inbouwhaard niet meer is aangesloten op een gasfles.
- De ontstekingsknop kunt u losdraaien, hierin bevindt zich de batterij.
- U kunt nu de zwarte ontsteking open draaien en de batterij volgens instructie op de ontsteking plaatsen.
- De oude batterij kunt u inleveren bij een erkend verzamelpunt.

6. Verplaatsen van het apparaat.

Het is aan te raden om zo min mogelijk de inbouwbrander te verplaatsen. Bij elke verplaatsing loopt u kans om het product te beschadigen. Indien u het apparaat toch wenst te verplaatsen, zorg er dan voor dat de inbouwbrander is afgesloten van de gasfles. Wees bedacht op het oplopen van schade op uw product.

7. Plaatsen van de afdekplaat.

Bij elke inbouwbrander wordt een afdekplaat geleverd. De afdekplaat beschermt uw brander tegen weersinvloeden en regen. Er wordt u altijd geadviseerd deze plaat te gebruiken. Plaats alleen de afdekplaat als de brander volledig is afgekoeld. Heeft u eventueel keramische houtblokken op de brander geplaatst, wacht altijd tot deze volledig zijn afgekoeld voordat u deze van de brander afneemt.