

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE :



Bij in gebruik name van de gashaard, dient de veiligheidsinstructie ten alle tijden opgevolgd te worden, zodat het risico op brand en overige schade aan dieren, personen en voorwerpen voorkomen kunnen worden. Lees de veiligheidsinstructie zorgvuldig, voordat de gashaard in gebruik wordt genomen.

1. De gashaard dien altijd correct gemonteerd te worden, volgens de meegeleverde montage instructies. De gashaard dient recht geplaatst te worden op een harde, stabiele ondergrond.
2. De gashaard dient voldoende uit de buurt geplaatst te worden van brandbare materialen (min 2 meter). Houdt de ruimte rondom de gashaard vrij van brandbare materialen en/of vloeistoffen.
3. Controleer voor gebruik alle aansluitingen op de gasfles. Controleer of deze goed gemonteerd zijn, loszittende elementen staan gelijk aan 'niet correcte montage'. Indien er een verbinding niet correct is gemonteerd, monteer deze dan correct zodat alle stukken vast staan, voordat het de gashaard gebruikt. Zorg tijdens de montage dat steeds de gaskraan van de gasfles dicht gedraaid is.
4. Iedere maal wanneer u de gasverbindingselementen opnieuw aansluit, dient u de verbinding en slang te controleren op lekkages.
5. De gas slang mag nooit in aanraking komen met het warme oppervlak van de brander.
6. De gas slang dient te voldoen aan de nationale geldende wet- en regelgeving. Indien deze conform mag de gas slang worden aangesloten op de meegeleverde gasdrukregelaar.
7. Verander nooit de lucht ventiel-instellingen van de brander. Indien de luchtopening van de brandingen versperd zijn, schakel dan direct een specialist gastechneiker in.
8. Bellemmer nooit een vrije doorstroming van gas en zuurstof naar de gashaard. Verander nooit iets aan het gas-technisch systeem van het apparaat. Elke wijziging aan het systeem kan gevaarlijk zijn en hiermee vervalt de 5 jaar garantie van de gashaard en zijn toebehoren.
9. Houdt dieren en kinderen op ruim voldoende afstand van het apparaat. De gashaard beschikt over onderdelen die zeer heet worden tijdens gebruik en na gebruik. Wacht steeds tot het apparaat voldoende is afgekoeld voordat u dieren of kinderen in de buurt van het apparaat toelaat. Wij adviseren minimaal 1,5 uur te wachten.
10. Verplaats de gashaard nooit wanneer het in gebruik is. Wij adviseren minimaal 1,5 uur te wachten voordat u deze verplaatst. Let wel op met losse onderdelen.

11. Laat tijdens gebruik de gashaard nooit onbewaakt achter.
12. De gashaard heeft een open vuur, zorg tijdens die momenten dat er een verantwoordelijke in de buurt van de gashaard verblijft, zodat zij toezicht kunnen bieden op dieren en kinderen.
13. Raak de lavastenen en indien van toepassing de keramische houtblokken niet aan, totdat deze volledig zijn afgekoeld.
14. Zet na gebruik steeds de gasvoorziening uit.
15. Wacht na gebruik minimaal 1,5 uur voordat u de afdekplaat over de gashaard plaatst. Indien de afdekplaat eerder wordt geplaatst, ontstaat er schade aan de brander of kan er zelfs brand ontstaan.
16. De gashaard is bedoeld om warmte op te wekken en mag alleen buitenshuis worden gebruikt.
17. Maak altijd gebruik van de voorgeschreven gasflessen, zoals in de handleiding beschreven staat.
18. In geval van hevige wind dient er bijzondere aandacht te worden gegeven tegen kantelen van het apparaat.
19. De gashaard dient ten aller tijde buitenshuis te worden gebruikt of in een zeer goed geventileerde ruimte. Dit kan bijvoorbeeld in serres of veranda's zijn. Een goed geventileerde ruimte is voor minimaal 25% open.
20. Wees voorzichtig, bereikbare delen kunnen zeer heet worden. Bewaar altijd deze handleiding bij het apparaat.
21. Let op dat de gas slang altijd rechtstreeks naar beneden richting de gasfles wordt gebogen en nooit tegen warme apparaten van het model wordt gedrukt.