

2025 古典留聲機 組裝手冊

若需電子檔案，請至 www.austone.org 網站之下載文件區

請自備小號(1.5mm)與中號(2mm)螺絲起子進行組裝




零件全覽




第三步、電子喇叭裝至造型喇叭中，以 2 根尖頭螺絲鎖固。



第六步、L 為左，R 為右。



第一步、測試錄音功能。



第四步、以 M3-25 螺絲貫穿喇叭與連接座。



第七步、以四根 M3-15 固定上蓋至底座。

(a)放上喇叭頂蓋時，先“試壓左、右按鍵是否可以順暢按壓錄音板開關”，確認沒有異常按壓問題，最後再將 4 根螺絲鎖上喇叭頂蓋！



第二步、錄音板置於底座，並以 1 根 M3-15 螺絲鎖固。

(a)確定鎖上螺絲與錄音板是否有已經確實固定不會鬆動。

(b)正負極(黑/紅)電源線是否依圖片所示正確插入。



第五步、將喇叭線接於電路板，並且電源線須依圖式中，安置於左角落夾縫卡扣固定。

(a)電子喇叭黑紅線可以任何方向插入

(b)電子喇叭線必須把順著右邊(R)按鍵往下穿入不能干涉或是卡住到線路到左、右按鍵按壓順暢。



大功告成，左邊為錄音，右邊為撥放，可錄製約 30 秒。