


Label Skin

ULTIMATE WINE LABEL PROTECTOR

MODE D'APPLICATION / INSTRUCTIONS FOR USE



1. Dépoussiérer et faire briller le verre
autour de l'étiquette à l'aide d'un chiffon nettoyant /
Dust and polish around the label with a cleaning cloth
2. Détacher délicatement la protection de son support /
Delicately remove the protection from its support
3. Centrer la protection au milieu de l'étiquette. L'appliquer de l'intérieur
vers l'extérieur en insistant sur la partie en verre autour de l'étiquette /
Center the protection above the label. Apply it from the inside towards the outside.
Make sure that it is correctly applied on the outer edges of the label

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI / PRECAUTIONS FOR USE

- I. **Ne jamais protéger une étiquette humide.** Toujours laisser sécher l'étiquette avant d'appliquer Label Skin et appliquer la protection lorsque la bouteille est à température ambiante /
Never protect a wet label. Let the wine label dry before applying the protective cover Label Skin. The temperature of the bottle needs to be at ambient temperature.
2. Plus le verre de la bouteille est **propre et brillant**, plus efficace sera la protection /
The **cleaner** the glass of the bottle of wine is, the more efficient the protective cover will be.
3. La plupart des petites bulles restantes à la pose de Label Skin disparaissent au bout de quelques jours.
Ces bulles n'ont **aucune incidence** sur la protection /
Most of the small remaining bubbles Label Skin will disappear after a few days. These bubbles have **no effect** on the protection of the label.
4. Il est préférable de protéger des étiquettes **en bon état** /
It is better to protect labels **in good condition**.
5. **Attention**, dans le cas où l'étiquette est positionnée sur un des deux traits de moulure de la bouteille, veillez à ce que Label Skin adhère bien au verre. Si vous percevez toujours un passage d'air entre l'étiquette et l'extérieur, sous la protection, n'hésitez pas à appliquer une goutte de colle à l'entrée de ce passage pour l'étanchéifier /
Warning, if the label is positioned on one of the two lines of molding of the bottle, make sure that Label Skin is properly bonded to the glass. If you still perceive an air passage between the label and the outside, under the protection, do not hesitate to apply a drop of glue at the entrance of this passage for sealing.